AloT AutoCar Prime 으로 배우는

온디바이스 AI 프로그래밍

6.2 pandas

6.2.2 데이터 조회 및 처리

데이터 꼬의

□ loc() : 특정 앵과 열에 애당하는 값이나 특정 범위에 있는 값 쪼외

```
01:
                 import pandas as pd
02:
03:
                 value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                                   [28, 30, 0, 12],
05:
                                   [38, 81, 0, 91]]
                 columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
06:
07:
08:
                 df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
                 print(df.loc["초여름", "온도"]) #데이터 프레임에서 "초여름" 행에 대한 "온도" 열을 조회
10:
                 print(df.loc[:, "온도"]) #데이터 프레임에서 모든 행에 대한 "온도" 열을 조회
print(df.loc[:,"습도":"강수량"]) #데이터 프레임에서 모든 행에 대한 "습도" 부터 "강수량" 열을 조회
11:
12:
```

데이터 쪼의

- DataFrame[Condition]
 - □ SQL의 Select문처럼 특정 쪼건에 해당하는 값들을 쪼외
 - DataFrame[Condition]은 DataFrame을 반완

```
01:
               import pandas as pd
02:
03:
               value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                              [28, 30, 0, 12],
05:
                              [38, 81, 0, 91]]
               columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
06:
07:
08:
               df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
               cond = df["온도"]>=30 #데이터 프레임에서 "온도" 열 중 30이 이상인 경우
10:
               print(df[cond]) #cond의 조건에 맞는 데이터 프레임을 박화
11:
```

테이블 반전

DataFrame.T : 앵과 열이 반전된 DataFrame을 반완

```
01:
              import pandas as pd
02:
03:
              value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                            [28, 30, 0, 12],
05:
                            [38, 81, 0, 91]]
              columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
06:
              index = ["초여름", "늦봄", "한여름"]
07:
08:
              df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
              print(df.T) #데이터 프레이음 반전시켜 반환
10:
```

데이터 추가

- □ append : 데이터 프레임에 새로운 데이터 프레임을 추가
 - □ 추가하려는 데이터 프레임에 중복되는 행이 있어도 따로 추가
 - □ 중복되는 열이 있으면 병합

01:	import pandas as pd	08:	df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
02:		09:	
03:	value = [[32, 68, 220, 72],	10:	value2 = [[37, 90, 120, 94]]
04:	[28, 30, 0, 12],	11:	index2 = ["한역름"]
05:	[38, 81, 0, 91]]	12:	<pre>df2 = pd.DataFrame(value2, index=index2, columns=columns)</pre>
06:	columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]	13:	
07:	index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]	14:	print(df.append(df2)) # ^{새로} 운 데이터 프레이을 추가하여 반환

데이터 추가

- Insert(number, column_name, values)
 - □ 데이터 프레임에 새로운 열을 추가
 - □ 리스트로 각 행에 열에 대한 새로운 값을 끼정해야 함
 - 🗖 리스트가 아닌 변수 또는 상수를 입력하면 모든 행이 그 값으로 초기와 됨

```
01:
                 import pandas as pd
                                                                                      df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
                                                                     08:
02:
                                                                     09:
                                                                                      df.insert(0, "자외선", [6, 3, 7])
03:
                 value = [[32, 68, 220, 72],
                                                                     10:
04:
                                  [28, 30, 0, 12],
                                                                                      print(df)
                                                                     11:
                 [38, 81, 0, 91]]

columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]

index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
05:
06:
07:
```

데이터 추가

```
01:
              import pandas as pd
02:
03:
              value = [[32, 68, 220, 72],
                             [28, 30, 0, 12],
04:
              [38, 81, 0, 91]]
columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
05:
06:
              index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
07:
08:
              df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
              df.insert(0, "자외선", 0) #데이터 프레임에 열 중 0번째 열에 새로운 열을 추가하고 값을 0으로 초기화
10:
11:
              print(df)
```

데이터 삭제

- \Box drop(name, axis=0|1)
 - □ 데이터 프레임에서 특정 데이터를 삭제
 - axis가 0이면 행, 1이면 열에 있는 name이 약제

```
01:
              import pandas as pd
02:
03:
              value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                           [28, 30, 0, 12],
05:
                            [38, 81, 0, 91]]
              columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
06:
              index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
07:
08:
              df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
              print(df.drop("불쾌지수", 1)) #데이터 프레임에서 "불쾌지수" 열을 삭제하여 반환
10:
```

데이터 껑렬

sort_index

□ 데이터 프레임에서 인덱스의 오름차순으로 정렬

```
01:
                import pandas as pd
02:
03:
                value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                                 [28, 30, 0, 12],
                [38, 81, 0, 91]]
columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
05:
06:
07:
08:
                df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
                print(df.sort_index()) #데이터 프레이을 인덱스 기준으로 오름차순하여 반환
10:
```

데이터 껑렬

- sort_values(name)
 - □ 데이터 프레임에서 특정 열의 오름차순으로 정렬
 - □ name으로 지정된 열을 기준으로 오름차운 정렬

```
01:
               import pandas as pd
02:
03:
               value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                               [28, 30, 0, 12],
05:
                               [38, 81, 0, 91]]
               columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
06:
07:
08:
               df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
               print(df.sort_values("습도")) #데이터 프레이음 습도 열 기준으로 오름차순하여 반환
10:
```

파일 저깡 및 로드

- □ DataFrame 의 to_csv(name) : csv 파일 저장
- Pandas의 read_csv(name) : csv 파일 로드

```
01:
               import pandas as pd
02:
03:
               value = [[32, 68, 220, 72],
04:
                               [28, 30, 0, 12],
05:
                               [38, 81, 0, 91]]
               columns = ["온도", "습도", "강수량", "불쾌지수"]
index = ["초역름", "늦봄", "한역름"]
06:
07:
08:
               df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
09:
               print(df)
10:
                df.to_csv("weather.csv")
11:
12:
13:
               csv=pd.read csv("weather.csv", index col=0)
14:
               print(csv)
```

내용 정리

- □ DataFrame.loc(x, y): x앵 y열에 있는 값을 반완
- □ DataFrame[Condition]: 조건 연안 Condition에 True인 결과를 반완
- □ DataFrame.T: 데이터 프레임의 행과 열을 반전하여 반환
- □ DataFrame.append(DataFrame): 새로운 데이터 프레임을 추가
- DataFrame.insert(i, name, values): name이름으로 values를 i번째
 열에 삽입

내용 정리

- DataFrame.drop(name, axis=0|1):
 - □ 데이터 프레임에서 name행 또는 열을 삭제
 - axis가 0이면 앵, 1이면 열을 삭제
- □ DataFrame.sort_index(): index기준 데이터 프레임 오름차운 정렬
- DataFrame.sort_values(column):
 - □ column기준 데이터 프레임 오름차운 정렬
- □ to_csv(name) : 데이터 프레임 파일로 저장
- □ read_csv(name) : 파일 로드

□ 문제 23. 다음 코드를 읽고 출력을 깍성해보세요.

```
01: import pandas as pd
02:
03: value = [[1, 2, 3, 5],
04: [7, 11, 13, 17],
05: [19, 23, 29, 31]]
06:
07: df = pd.DataFrame(value)
08:
09: print(df.loc[1][3])
```

□ 문제 24. 다음 코드를 읽고 출력을 짝성해보세요.

```
01:
              import pandas as pd
02:
03:
              value = [[0, 2, 4, 8],
                       [1, 3, 5, 9],
04:
05:
                       [2, 4, 6, 10]]
06:
              columns = ["A", "B", "C", "D"]
07:
              index = ["a", "b", "c"]
08:
09:
10:
              df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
11:
12:
              print(df.drop("C", 1))
```

 문제 25. 다음 코드를 읽고 데이터 프레임 df를 "C"열을 기준으로 정렬하여 출력하는 코드를 짝성해보세요.

```
01:
              import pandas as pd
02:
03:
              value = [[5, 0, 7, 1],
04:
                       [3, 1, 9, 5],
05:
                       [0, 10, 2, 4]
06:
              columns = ["A", "B", "C", "D"]
07:
08:
              index = ["a", "b", "c"]
09:
10:
              df = pd.DataFrame(value, index=index, columns=columns)
```

문제 26. 아래의 코드는 Cds센서의 밝기 값을 출력하는 코드입니다. 질문을 읽고 답해보세요.

01:	from pop import Cds,delay	12:	arr3.append(cds.readAverage())	
02:		13:	delay(300)	
03:	cds = Cds(7)	14:		
04:		15:	arr = [arr1, arr2, arr3]	
05:	arr1, arr2, arr3 = [], [], []	16:		
06:		1 <i>7</i> :	C = ["A", "B", "C"]	
07:	for i in range(3):	18:	I = ["D", "E", "F"]	
08:	arr1.append(cds.readAverage())	19:		
09:	delay(300)	20:	<pre>df = pd.DataFrame(arr,index=1,columns=C)</pre>	
10:	arr2.append(cds.readAverage())	21:	print(df)	
11:	delay(300)			

- □ A. 코드를 실행시켜 결과를 확인해 보세요.
- B. 빈 배열을 생성하고, Cds 센서값을 저장하여 데이터 프레임 df의 "G" 행에 추가해 보세요.
- □ C. "B" 열의 value가 1200 이하인 데이터 프레임 중 "C" 열을 출력해 보세요.
- □ D. B의 결과에서 첫 열과 끝 열에 0으로 채워진 열을 삽입해보세요.
- E. D의 데이터 프레임을 "data.csv" 이라는 이름의 CSV파일로 저장하고 로드하여 출력해 보세요.